

INHALT

Kamera

- 1x Kamera OBSBOT Tiny 4k
- 1x Kamerafuß
- 1x Adapter USB-A/USB-C
- 1x Kabel USB-C
- 1x Kabel USB-A

Kamerastativ

- 1x Stativfuß
- 1x Stativkopf


Mikrofon

- 1x Hollyland LARK 150 Duo
- 1x Kabel Sennheiser SL 35 (blau)

Zubehör

- 1x Ladekabel ANKER Series 3in1
- 1x Microsoft USB-C Travel Hub

KURZANLEITUNG



Video-Anleitung

Eine Schritt für Schritt Video-Anleitung finden Sie im Medienportal der Hochschule. Die QR-Codes verlinken zu den passenden Kapitelmarken. → www.hs-merseburg.de/sl2/ausleihset-a



1. Vorbereitung Mikrofonsystem

Prüfen Sie die Akkuladung der Sender und des Empfängers und laden Sie diese ggf. vor der Lehrveranstaltung auf.

2. Aufbau Kamera & Stativ

Schrauben Sie das Stativ zusammen und befestigen die Kamera auf der Stativplatte. Danach wird die Kamera mit dem Computer verbunden, nutzen Sie dafür das schwarze USB-C-Kabel.



3. Einrichten des Mikrofonsystems

Aktivieren Sie einen der beiden Sender und den Empfänger. Anschließend verbinden Sie den Empfänger und den Computer. Verwenden Sie dafür das blaue Sennheiser-Kabel.

4. Einrichten des Sets am Computer

Verbinden Sie die Kamera und Mikrofonsystem mit dem Computer. Wählen Sie hierfür die Obsbot Tiny 4K als Videokamera aus und das Sennheiser als Mikrofon.




1. Vorbereitung Mikrofonsystem



2. Aufbau Kamera & Stativ



3. Einrichten des Mikrofonsystems



4. Einrichten des Sets am Computer

